

PLAQUE DE MONTAGE - FACE FRAME / CRUCIFORME - INTERMAT ET SENSYS

DESCRIPTIF

Avec un finition nickelé. À visser.





DETAILS

- Fiche technique des plaques de montage Sensys et Intermat avec réglage direct.- Fiche technique des plaques de montage Sensys et Intermat avec réglage oblong.- Fiche technique de la plaque de montage Intermat.- Fiche technique de la plaque de montage Sensys.

Code	Modèle	Désignation	
460122B	9090882	Plaque cadre - Sensys et Intermat	Acier - Distance : 0
460199	9088246	Plaque cadre - Sensys	Zamack - Distance
460122C	79382	Face Frame - Intermat	Zamack - Distanc
460122D	72983	Cruciforme - Intermat	Acier - Distance
460128B	79374	Cruciforme Euro - Intermat	Acier - Distance :
460190	9071575	Cruciforme - Sensys / Intermat	Acier - Distance : 0
460191	9071585	Cruciforme Direkt - Sensys et Intermat - Semi-applique	Acier - Ép porte mini : 15 mm - Dis
460192	9071625	Cruciforme vis euro - Sensys / Intermat	Acier - Distance : 0
460195	9071650	Cruciforme Direkt tenon pilote + vis bois - Sensys et Intermat - Semi-applique	Acier - Ép porte mini : 15 mm - Di
460195A	9075066	Cruciforme Direkt tenon pilote + vis bois - Sensys et Intermat - Semi-applique	Acier - Ép porte mini : 15 mm - Dista

460195B	9075067	Cruciforme Direkt tenon pilote + vis bois - Sensys et Intermat - Semi-applique	Acier - Ép porte mini : 15 mm - Dist
460195C	9075068	Cruciforme Direkt tenon pilote + vis bois - Sensys et Intermat - Semi-applique	Acier - Ép porte mini : 15 mm - Dist
460196	9071670	Cruciforme particule + vis bois - Sensys et Intermat	Acier - Distance : 0 - R
460197	9071665	Cruciforme vis euro - Sensys / Intermat	Acier - Distance : 0